

Shot Navi® HuG Beyond lite S

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi HuG Beyond Lite Sをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、プレーファスト、スコアアップにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書
http://shotnavi.jp/snp/beyondlite_s/manual.php

製品情報
http://shotnavi.jp/snp/beyondlite_s



①ナビ開始方法

○短押し ●長押し

※GPS受信は、スタートホールのティインググラウンド周辺にて行ってください。

①電源を入れる ②GPS起動・競技モードの選択



左上ボタンを長押し 右上、右下ボタンで選択
右中ボタンで決定

③自動ゴルフ場検索

自動でゴルフナビが開始されます。



④ナビ開始

2グリーンの場合は、グリーンを選択できる場合があります。

この画面で左下ボタン短押しすると時計画面が表示されます。

②ナビ操作と表示

操作ボタン

S: 短押し / L: 長押し



ナビ画面



③ナビメニュー表示

○短押し

ナビメニューの表示




ナビ中

左下ボタンを短押し
ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します。ナビメニュー内、各種設定→ナビ設定から、距離単位の変更などナビの動作に関する設定を行うことができます。再度、左下ボタン短押しでナビに戻ります。

④ナビ終了方法

同じくナビメニューの中から
▲▼ボタンで
「ナビ終了」を選択します。



⑤オートビューチェンジ機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切り替わります。

①ハザードビュー



②シンプルビュー



③グリーンビュー



※切り替わる距離は変更可能です。
※ビューは手動で切り替えることも可能です。

⑥どこかで文字

○短押し

グリーンまでの残距離を大きく表示します。



フロントエッジ、センター、バックエッジまでの残距離を大きく表示します。

ナビ中

右中ボタンを短押し



※再度右中ボタンを押すと、前画面に戻ります。

⑦表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円（サークル）で表示することができます。

表示オプションの表示 / 非表示は、ナビ画面から左ボタン短押し→各種設定→ナビ設定→表示オプションから変更可能です。

- ① 同心円
現在地から 100（黄）、200（白）、300（黄）ヤードの円を表示
- ② ドライビングサークル
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心に円で表示
- ③ レイアップサークル
レイアップ距離をグリーンを中心に円で表示
- ④ 推奨番手円
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円（赤）で表示
- ⑤ 推奨番手
推奨番手を表示

※番手と飛距離はスマートフォンアプリで登録することができます。

⑧スコアカード

Ⓞ 長押し

スコアの入力（ストローク、パット）が行えます。



ナビ中

左下ボタンを長押し

スコアの入力
右上、右下ボタンでホール選択
右中ボタンで決定

右上、右下ボタンスコアを増減
右中ボタンで決定

パットの入力
右上、右下ボタンでパット数を増減
右中ボタンで決定

左下ボタンを長押ししてナビ画面に戻ります。

⑨高低差表示

Ⓞ 長押し

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切り替えます。

※ 高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です。



ナビ中

右下ボタンを長押し

- ① グリーンまでの水平距離（白文字）
 - ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
 - ③ グリーンまでの目安距離（黄文字）
 - ④ 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
 - ⑤ グリーンまでの高低差マーク
▲ 打ち上げ ▼ 打ち下ろし
- ※「ドライビング距離」で設定された距離を超えると水平距離表示になります。

⑩手動での地点登録

Ⓞ 長押し

手動で地点登録を行うことで飛距離の計測などを行うことができます。



ナビ中

右中ボタンを長押し

手動で地点登録を行う場合は、右中ボタンを長押しします。次の地点を登録する場合は、再度右中ボタンを長押しします。



※GPS が取得されていないと登録できません。

⑪GPS の受信について



ナビ画面に——と表示が出た場合は、GPS が受信できていません。空の開けた場所に移動して GPS を受信してください。



ナビ画面に 999 と表示が出た場合は、残距離 1000 ヤード以上あります。コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください。

⑫電源を切る

Ⓞ 短押し Ⓞ 長押し



ナビ中

左下ボタンを短押し

※必ず時計画面に戻してから電源ボタンを約3秒長押ししてください。

左上ボタンを長押し

⑬リセット

Ⓞ 長押し

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります。リセットを操作して再起動させることができます。


右上・右下ボタンを同時に 10 秒長押しすると本体がリセットされます。

⑭充電方法

Ⓞ 正しい充電方法



✗ 誤った充電方法



次に、充電器の USB 端子部分を PC または USB AC アダプター（別売）に接続して充電を行います。

⑮ハザード一覧



⑯本体仕様

寸法	38 x 42.3 x 13.1 mm (ベルト除く)
重量	56g
ディスプレイ	反射型メモリ液晶
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
防水	IPX8/3ATM (生活防水程度)
フル充電時間	4 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 8 時間 時計モード 最大約 30 日
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電器 / 通信用 USB ケーブル クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。